

## Instructions De Programmation Clavier Numérique MultiCode

Avant de commencer, vous devez trouver votre '**code radio**' (vous en aurez besoin pour l'étape 1-C de la programmation.) Pour se faire, enlevez le couvercle du compartiment à batterie de votre émetteur portable ou regardez les interrupteurs-DIP sur la carte du récepteur situé à l'arrière de votre ouvre porte de garage. Écrivez les nombres correspondants aux interrupteurs qui sont sur la position '**ON**' (la position '**ON**' étant lorsque l'interrupteur est enfoncé vers les numéros.) Si l'interrupteur 10 est à la position '**ON**' vous devez utiliser 0. Exemple : 2, 5, 7, 10 sont sur '**ON**' votre code radio sera donc 2, 5, 7, 0.

Lisez les instructions de programmation au complet **avant** de tenter de programmer votre clavier numérique car vous n'aurez que 25 secondes pour accomplir toutes les étapes. Si vous prenez plus de temps votre clavier numérique se '*barrera*' pour 5 min.

### **ÉTAPE 1 : Programmation Du Code Radio**

**A** : Appuyez **deux fois** sur le bouton 'Radio Learn'

**B** : Appuyez sur 1-2-3-4 (code d'usine)

**C** : Entrez **votre** 'Code Radio'

**D** : Appuyez sur 'Radio Learn' pour terminer la programmation

\*\* Si l'indicateur LED clignote rapidement pendant 4 secondes, c'est qu'il y a eu une erreur de programmation. Enlevez la batterie, pesez n'importe quel bouton pendant 5 secondes puis attendez pendant 30 secondes avant de réinstaller la batterie et recommencez la séquence de programmation à nouveau.

### **ÉTAPE 2 : Programmation Du Code D'accès**

**A** : Appuyez 'Access Learn' **deux fois**

**B** : Appuyez 1-2-3-4 (code d'usine)

**C** : Entrez **votre nouveau** code NIP de 4 chiffres

**D** : Appuyez 'Access Learn' pour terminer la programmation