

# AUTOMATISATION RÉSIDENIELLE STANLEY

## RESYNCHRONISATION DES LIMITES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DES MODÈLES À CHAÎNE



### ATTENTION:

- Débranchez l'électricité avant toute installation ou réparation.
  - Portez des lunettes de sécurité.
- 1.) Désaccoupler le MAILLON EN L du SUPPORT DE PORTE.
  - 2.) Desserrer la VIS DE RÉGLAGE de la CHAÎNE et enlever celle-ci du PIGNON.
  - 3.) À l'aide de la TÉLÉCOMMANDE, actionner l'ouvre-porte pour que le PIGNON tourne vers la droite quand on le regarde vers le bas.
  - 4.) Quand le PIGNON termine son cycle, faire tourner le BOUTON DE LIMITE D'OUVERTURE blanc dans le sens contraire de la flèche, jusqu'à ce qu'il s'arrête.
  - 5.) Actionner l'ouvre-porte pour que le PIGNON tourne vers la gauche.
  - 6.) Quand le PIGNON termine son cycle, faire tourner le BOUTON DE LIMITE DE FERMETURE noir dans le sens contraire de la flèche, jusqu'à ce qu'il s'arrête.
  - 7.) DÉBRANCHER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE L'OUVRE-PORTE.
  - 8.) Ramener le CHARIOT et le PORTE-CHARIOT au réglage initial (réglage de l'installation originale de l'ouvre-porte). Régler le CHARIOT à 102 cm (40 po) de l'ALIMENTATION pour les portes AVEC GLISSIÈRES ou à 51 cm (20 po) pour les portes SANS GLISSIÈRES. Voir figure 1 ci-dessous.
  - 9.) Réaccoupler la CHAÎNE et le PIGNON. Serrer ensuite la VIS DE RÉGLAGE de façon que la chaîne ait un fléchissement de 6 mm (1/4 po) par rapport à l'horizontale.
  - 10.) Réaccoupler le MAILLON EN L au SUPPORT DE PORTE.
  - 11.) Rebrancher l'alimentation, puis régler les limites comme l'indique le MANUEL D'UTILISATION.

**IMPORTANT :** Comme le précise le MANUEL D'UTILISATION, après tous les réglages de limites, la porte doit s'inverser facilement au contact d'un bloc de 38 mm (1-1/2 po), placé au sol, au centre de la porte (bloc de 2 x 4 placé sur son côté). Consulter le MANUEL D'UTILISATION pour les instructions de réglage.

