Secure Code Keyless Entry programming/training (NEW MODELS)

To clear all memory and to return to the factory setting (Rolling Code mode):

Press and hold both the Radio Learn and Access Learn buttons for 10 seconds or until the lights on the keypad go off.

To train to a Rolling Code Garage Door Opener (NEW MODELS):

1. Make sure the Keyless Entry is in the factory setting. If necessary clear the memory as described above.
2. Press the Access Learn button twice (2x) on the keypad.
3. Press the numbers 1, 2, 3, 4.
4. Press the numbers of your new access code __, __, __, __.
5. Press the Access learn button once (1x).
6. Press the REMOTE R button on the back of the Garage Door Opener.
7. While the lights on the front of the garage door opener are still lit, on the keyless entry press in your new four digits access code.
8. If everything to this point was done correctly the lights on the front of the garage door opener should blink on and off at you. If they do then the opener accepted the keypad code. If they do not blink at you then either you waited too long to enter the access code on the keyless entry, or you performed one of the steps incorrectly.
9. Wait for the lights on the keypad to go out, and then test the keypad by entering your access code. The garage door opener should activate.

To train to 10 Rocker Switch (Dip Switch) type Garage Door Opener (OLD MODELS):

**To clear all memory and to return to the factory setting (Dip
Switch mode):**

**Press and hold both the Radio Learn and Access Learn buttons
for 10 seconds or until the lights on the keypad go off.**

- 1. Make sure the Keyless Entry is in the factory setting. If
necessary clear the memory as described above.**
- 2. Press the Radio Learn button twice (2x) on the keypad.**
- 3. Press the numbers that represent the Radio code set in
your hand held remote, the numbers of the switches that
are in the ON or CLOSED position. (If the radio code of
“0000” is entered the keypad will revert to a Rolling Code
unit.)**
- 4. Press the Radio Learn button once (1x).**
- 5. Press the Access Learn button twice (2x).**
- 6. Press the numbers 1, 2, 3, 4.**
- 7. Press the numbers of your new access code __, __, __, __.**
- 8. Press the Access learn button once (1x).**
- 9. Wait for the lights on the keypad to go out, and then test
the keypad by entering your access code. The garage door
opener should activate.**

Programmer le clavier numérique sur un opérateur Secure Code

Pour effacer la mémoire et pour revenir à la position pré-réglée à l'usine. (Modèle avec le Code roulant):

Appuyer et tenir les boutons Radio Learn et Access Learn pour 10 secondes ou jusqu'à ce que la lumière s'éteint.

Pour programmer le clavier numérique sur un opérateur avec le code roulant (NOUVEAUX MODÈLES):

1. S'assurer que le clavier numérique est en position pré-réglé à l'usine. Si nécessaire, effacer la mémoire tel que décrit ci-haut.
2. Appuyer sur le bouton Access Learn button deux fois (2x) sur le clavier numérique.
3. Presser le numéros 1, 2, 3, 4.
4. Presser le numéros du nouveau code d'accès __, __, __, __.
5. Presser le bouton ACCESS LEARN une fois (1x).
6. Presser le bouton REMOTE R sur le panneau arrière de l'ouvre porte de garage.
7. Pendant que la lumière sur l'opérateur est allumée, entrer le nouveau code de quatre chiffres sur le clavier numérique.
8. Si à ce stade tous les étapes ont été effectués correctement, la lumière sur l'ouvre-porte de garage devrait clignoter. Si elle clignote, l'ouvre-porte a accepté le nouveau code. Sinon, le code a été entré trop tard ou une des étapes n'a pas été effectuée correctement.
9. Attendre jusqu'à ce que la lumière sur le clavier numérique s'éteint. Ensuite, tester le clavier numérique en entrant le nouveau code d'accès. L'ouvre-porte de garage devra activer.

Programmer le clavier numérique sur un opérateur à 10 boutons-poussoirs « Dip Switch » (ANCIENS MODÈLES):

- 1. S'assurer que le clavier numérique est en position pré-réglé à l'usine. Si nécessaire, effacer la mémoire tel que décrit ci-haut.**
- 2. Presser deux fois sur le bouton Radio Learn (2x) sur le clavier numérique.**
- 3. Presser les numéros représentant ceux réglés dans la télécommande. Le numéros des boutons-poussoirs étant à la position ON ou CLOSED (Si le code radio est à réglage "0000", le clavier numérique passera au mode Code roulant).**
- 4. Presser une fois sur le bouton Radio Learn button (1x).**
- 5. Presser deux fois le bouton Access Learn (2x).**
- 6. Presser les numéros 1, 2, 3, 4.**
- 7. Presser le numéros du nouveau code d'accès __, __, __, __.**
- 8. Presser une fois sur le bouton Access (1x).**
- 9. Attendre jusqu'à ce que la lumière sur le clavier numérique s'éteint. Ensuite, tester le clavier numérique en entrant le nouveau code d'accès. L'ouvre-porte de garage devra activer.**