



## INSTRUCTION DE CODAGE POUR L'ÉMETTEUR T-832-H ET T-832-M-H

### RÉSIDENTIEL

L'émetteur T-832 peut ouvrir jusqu'à 2 récepteurs résidentiels.

Les interrupteurs de codage #1 à #8 du récepteur doivent être à la même position que ceux de l'émetteur.

Les 2 boutons de l'émetteur T-832 sont reliés à l'interrupteur de codage #9 du receveur.

### INSTRUCTION DE CODAGE

<u>T-832</u>	<u>POSITION DE L'INTERRUPTEUR #9 des R-931</u>	
Bouton de gauche	Receveur #1	"+"
Bouton de droite	Receveur #2	"0"

### COMMERCIAL (OUVRIR-FERMER-ARRÊTER)

L'émetteur T-832 peut ouvrir et fermer une porte commerciale (récepteur R-831).

Tous les interrupteurs de codage #1 à #8 de l'émetteur T-832 et du récepteur R-831 doivent être à la même position.

Le bouton de gauche ouvrira la porte et celui de droite la fermera.

[WWW.DEKCanada.com](http://WWW.DEKCanada.com)